

# 8016. KODLÅS



## FUNKTION.

KODLÅSET 8016 KAN KONTROLLERA TVÅ UTGÅNGAR SIMULTANT GENOM HEMLIGA KODER. ANVÄNDARNA ANGER SIN KOD(MAX 8 SIFFROR) OCH DÄREFTER C VILKET AKTIVERAR MOTSVARANDE UTGÅNG DEN TID SOM INPROGRAMMERATS FÖR DEN UTGÅNGEN. FUNKTIONEN (SE "PROGRAMMERINGS-PROCEDUR") KAN OCKSÅ VARA AV TYP "AV / PÅ"; KODEN SOM ANGIVITS AV ANVÄNDAREN AKTIVERAR UTGÅNGEN TILLS SAMMA KOD YTTRELLIGARE EN GÅNG ANGES. ALLA KODER MÅSTE VARA OLIKA. OM SAMMA KOD UPPREPAS TVÅ GÅNGER VID PROGRAMMERING HÖRS EN VARNINGSSIGNAL FRÅN KODLÅSET OCH PROGRAMMERINGEN MÅSTE GÖRAS OM. DE TVÅ UTGÅNGARNA HAR PROGRAMMERBARA AKTIVERINGSTIDER, OBEROENDE AV VARANDRA, MEN SAMMA FÖR ALLA KODER SOM AKTIVERAR DEM. TOTALT 100 KODER KAN PROGRAMMERAS IN.

## BESKRIVNING AV KNAPPSATSEN OCH KOPPLINGSPLINT:

+ +11V DC (ART.NR.6582: +U)  
- NEGATIV (ART.NR.6582: -)  
C1 RELÄINGÅNG (OUTPUT 1)  
A1 RELÄINGÅNG (OUTPUT 1)  
OC OPEN COLLECTOR, UTGÅNG SOM KAN STYRA YTTRE RELÄ(OUTPUT 2)  
0-9 ATT SLÅ IN KODEN MED  
R AVBRYT  
C BEKRÄFTA  
RÖD INDIKERAR FEL KOD, EJ LÅSÖPPNING  
GRÖN INDIKERAR RÄTT KOD, LÅSÖPPNING

## PROGRAMMERINGSPROCEDUR.

### PROGRAMMERING AV KOD FÖR AKTIVERING AV UTGÅNG:

1. TRYCK R OCH 5 SAMTIDIGT TILLS GRÖN OCH RÖD BLINKAR VÄXELVIS.
2. ANGE PROGRAMMERINGSKOD (123 SOM STANDARD) INOM 10 SEK.
3. TRYCK C, GRÖN OCH RÖD BLINKAR SAMTIDIGT.
4. ANGE NUMRET PÅ DEN UTGÅNG SOM SKA AKTIVERAS(1=UTGÅNG 1; 2=UTGÅNG 2; 3=UTGÅNG 1 & 2)
5. TRYCK C
6. ANGE DEN KOD SOM SKA PROGRAMMERAS.
7. TRYCK C

FÖR ATT PROGRAMMERA IN FLER KODER BÖRJA FRÅN PUNKT 1.

### BYTA PROGRAMMERINGSKOD:

1. TRYCK R OCH 1 SAMTIDIGT TILLS GRÖN OCH RÖD BLINKAR VÄXELVIS.
2. ANGE NUVARANDE PROGRAMMERINGSKOD INOM 10 SEK.
3. TRYCK C, GRÖN OCH RÖD BLINKAR SAMTIDIGT.
4. ANGE NY PROGRAMMERINGSKOD INOM 10 SEK.
5. TRYCK C

### PROGRAMMERING AV AKTIVERINGSTID FÖR UTGÅNG 1:

1. TRYCK R OCH 3 SAMTIDIGT TILLS GRÖN OCH RÖD BLINKAR VÄXELVIS.
2. ANGE PROGRAMMERINGSKODEN INOM 10 SEK.
3. TRYCK C, GRÖN OCH RÖD BLINKAR SAMTIDIGT.
4. ANGE AKTIVERINGSTID I SEKUNDER (MAX 9999 SEK.)
5. TRYCK C

### PROGRAMMERING AV AKTIVERINGSTID FÖR UTGÅNG 2:

1. TRYCK R OCH 4 SAMTIDIGT TILLS GRÖN OCH RÖD BLINKAR VÄXELVIS.
2. ANGE PROGRAMMERINGSKODEN INOM 10 SEK.
3. TRYCK C, GRÖN OCH RÖD BLINKAR SAMTIDIGT.
4. ANGE AKTIVERINGSTID I SEKUNDER (MAX 9999 SEK.)
5. TRYCK C

### FUNKTION "AV / PÅ"

1. TRYCK R OCH 6 SAMTIDIGT TILLS GRÖN OCH RÖD BLINKAR VÄXELVIS.
2. ANGE PROGRAMMERINGSKOD
3. TRYCK C
4. ANGE 1,2,3 ELLER FYRA ENLIGT TABELL NEDAN.
5. TRYCK C

RELÄUTGÅNG 1:	RELÄUTGÅNG 2:	ANGE:
TID	TID	1 (STANDARD)
TID	AV/PÅ	2
AV/PÅ	TID	3
AV/PÅ	AV/PÅ	4

### RADERING AV EN KOD:

1. TRYCK R OCH 2 SAMTIDIGT TILLS GRÖN OCH RÖD BLINKAR VÄXELVIS.
2. ANGE PROGRAMMERINGSKODEN INOM 10 SEK.
3. TRYCK C, GRÖN OCH RÖD BLINKAR SAMTIDIGT.
4. ANGE KOD SOM SKA RADERAS
5. TRYCK C

### TA BORT ALLA KODER:

1. TRYCK R OCH 2 SAMTIDIGT TILLS GRÖN OCH RÖD BLINKAR VÄXELVIS.
2. ANGE PROGRAMMERINGSKODEN INOM 10 SEK.
3. TRYCK C, GRÖN OCH RÖD BLINKAR SAMTIDIGT.
4. TRYCK OCH HÅLL INNE R+2 I 10 SEK, KNAPPSATSEN BLINKAR, NÄR RADERINGEN ÄR UTFÖRD UTSTÖTER KODLÅSET "Bööp".

### ÅTKOMST TILL PROGRAMMERINGSLÄGET UTAN PROGRAMMERINGSKOD:

1. PLACERA EN BYGEL SÅ ATT "PIN\_P" KORTSLUTS. "PIN\_P" HITTAS PÅ BAKSIDAN AV KODLÅSET
2. TRYCK R OCH 7 SAMTIDIGT TILLS RÖD BÖRJAR BLINKA
3. TRYCK KNAPPKOMBINATIONER FÖR ATT PROGRAMMERA SOM BESKRIVITS UNDER "PROGRAMMERING AV KOD FÖR AKTIVERING AV UTGÅNG"
4. TRYCK C UTAN ATT ANGE PROGRAMMERINGSKOD
5. FÖLJ DÄREFTER INSTRUKTIONER UNDER PUNKT FYRA "PROGRAMMERING AV KOD FÖR AKTIVERING AV UTGÅNG"
6. TA BORT BYGEL FRÅN "PIN\_P" FÖR ATT AVSLUTA PROGRAMMERINGEN

